

Пояснение к инструкции на контроллер серии CRA110.

Для изменения настроек в контроллере используется регулировочный диск, который находится над монохромным дисплеем.

Настройка контроллера.

Шаг 1.Изменение направления вращения контроллера

- открытие клапана на макс. температуру против часовой- повернуть регулировочный диск влево, далее знак «-» и и подключить адаптер(для 220В) или концы проводов(для 24В) в сеть.
- открытие клапана на макс. температуру по часовой- повернуть регулировочный диск направо, далее знак «+» и и подключить адаптер(для 220В) или концы проводов(для 24В) в сеть.
- нажать на регулировочный диск (далее «ок»)

Шаг 2. Установка максимальной температуры

- Нажать на «ок» более 4 сек.- на дисплее мигает знак макс. температуры
- нажать на «ок» и изменить максимальную температуру(от 5 до 95 град).
- нажать на «ок» - подтвердить выбранную температуру

Шаг 3. Установка минимальной температуры температуры

- Нажать на «ок» более 4 сек.- на дисплее мигает знак макс. температуры
- повернуть на «+» - на дисплее мигает знак мин. температуры
- нажать на «ок» и изменить минимальную температуру(от 5 до 95 град).
- нажать на «ок» - подтвердить выбранную температуру

Шаг 4. Установка требуемой температуры T1

- повернуть на «-» или «+» и выбрать требуемую температуру
- нажать на «ок» - подтвердить выбранную температуру

Шаг 5. Установка требуемой температуры T2(при необходимости)

- выключить питание
- соединить провода с разъемом, как показано на рис.
- вывести провода(макс. сопротивление до 100 Ом)
- замкнуть провода через выключатель
- повернуть на «-» или «+» и выбрать требуемую температуру
- нажать на «ок» - подтвердить выбранную температуру