

# Схема монтажа Гео 6

Исполнение горловины 500

## Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована 2x2.7 м. h=1.4 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на песчаную подушку.
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

## При монтаже:

1. Расход песка 6.5 м<sup>3</sup>
2. Расход воды 3 м<sup>3</sup>
3. Объем котлована 9 м<sup>3</sup>

