

1

Перед первым использованием оборудования внимательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации.

### Уважаемый покупатель!

Поздравляем вас с приобретением комнатного датчика температуры Thermex. Настоящее Руководство распространяется на комнатные термостаты Thermex Cube (далее по тексту датчик, термостат, прибор, устройство, оборудование).

#### 1. Комплект поставки

Термостат комнатный – 1 шт.  
Руководство по эксплуатации – 1 шт.  
Упаковка – 1 шт.

#### 2. Указание мер безопасности

Чтобы обеспечить безопасность работы оборудования, исключить получение травм и предотвратить порчу имущества, соблюдайте нижеуказанные меры безопасности.

2

#### Запрещается:

- Держать вблизи прибора легко воспламеняемые материалы.
- Оставлять прибор рядом с горячими предметами.
- Использовать прибор детям и лицам с ограниченной дееспособностью.
- Использовать прибор в каких-либо других целях, кроме прямого назначения.
- Использовать коррозионное моющее средство при очистке прибора.
- Устанавливать прибор в ванной комнате, на открытом воздухе и в любом другом месте, где он может намокнуть. Устройство не должно устанавливаться вблизи электромагнитной печи, микроволновой печи и другого прибора с электромагнитным излучением.


3

### 3. Основные технические характеристики

Модель	Cube Wi-Fi
Артикул	511 951
Частота	2,4 ГГц
Элементы питания	3*AA
Индикатор заряда батареи	+
Рабочий диапазон температуры	-10°C ~ +55°C
Рабочий диапазон влажности	0% ~ 100% RH
Размеры	64 x 64 x 28 мм
Зона анализа воздуха при использовании в помещении	до 20 м <sup>2</sup>

4

### 4. Конструкция термостата




5

### 5. Эксплуатация изделия

Установите в корпус термостата батарейки согласно инструкции.

#### Запуск устройства



6

#### 5.1. Установка термостата

Разместите термостат в помещении, в котором требуется измерять влажность и температуру. Убедитесь, что датчики для анализа воздуха не перекрыты.

#### Возможные варианты размещения термостата:


##### Вариант 1

закрепить в стене шуруп, прибор повесить на шуруп.



##### Вариант 2

разместить прибор в удобном месте.




**Внимание:** При перемещении устройства между локациями со значительными отличиями температуры и влажности (помещение/улица), термостату требуется около 20 минут на распознавание новых параметров и анализа температуры и влажности.

7

#### 5.2. Подключение к Wi-Fi сети

1. Включите роутер и комнатный термостат.
2. Убедитесь, что индикатор Wi-Fi на термостате мигает либо нажмите и удерживайте кнопку перезагрузки в течении 5–10 сек., когда иконка Wi-Fi начнет мигать, отпустите кнопку перезагрузки для настройки сети, которая будет доступна в течении 60 сек., всё это время иконка Wi-Fi будет равномерно мигать. Для отмены настройки сети зажмите кнопку перезагрузки более 10 сек.



8

Если иконка пропала на дисплее – значит подключение не удалось или отменено. Если иконка Wi-Fi не мигает и видна, значит подключение к сети произошло успешно.

3. Скачайте приложение Thermex Home и установите его.



4. Запустите на персональном планшете или смартфоне приложение Thermex Home и действуйте согласно инструкциям в приложении для добавления устройства.

9

#### 6. Транспортировка и хранение

Транспортировка и хранение техники осуществляется в соответствии с манипуляционными знаками на упаковке:



#### 7. Гарантии изготовителя

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, конструкцию и характеристики оборудования без предварительного уведомления, без ухудшения рабочих характеристик продукции. Изготовитель устанавливает срок гарантии на комнатный термостат 1 год. Срок гарантии исчисляется с даты продажи термостата.

10

При отсутствии или исправлении даты продажи штампа магазина срок гарантии исчисляется от даты выпуска оборудования, указанной на идентификационной табличке на корпусе прибора. Претензии в период гарантийного срока принимаются при наличии данного Руководства с отметками фирмы-продавца и идентификационной таблички на корпусе устройства. При нарушении данных требований, гарантийные обязательства Производителя прекращаются:

- выполнять меры безопасности и правила установки, подключения и эксплуатации, изложенные в данном Руководстве по эксплуатации;
  - исключить механические повреждения от небрежного хранения, транспортировки и монтажа оборудования;
  - использовать оборудование только по назначению, предусмотренному производителем.
- Изготовитель не несет ответственность за недостатки, возникшие вследствие нарушения потребителем правил установки и эксплуатации. На претензии по внешнему виду гарантия изготовителя не распространяется.

11

#### Отметка о продаже

Модель \_\_\_\_\_ Серийный № \_\_\_\_\_

Дата продажи « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Фирма-продавец \_\_\_\_\_

Подпись представителя фирмы-продавца \_\_\_\_\_

Изделие укомплектовано, к внешнему виду изделия претензий не имею. Руководство по эксплуатации с необходимыми отметками получил, с правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя: \_\_\_\_\_