

Блок управления насоса DAB SMART PRESS WG 1,5 - с кабелем

Код товара: 206890



Цена: 22 320,00 руб.

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Артикул товара: | 60113308 |
| Бренд товара: | DAB |
| Диаметр разъема соединения: | 1 1/4"x1" |
| Включение насоса: | 1,5 ± 0,2 бара |
| Электро двигатель: | 1x220-240V |
| Мощность, кВт: | 1.1 |
| Напряжение: | 220 В |
| Тип автоматики: | Блок автоматики |
| Ток номинальный: | 10 А |
| Страна производитель: | Италия |
| Гарантия: | 2 года |

Автоматический регулятор управления электронасоса DAB Smart Press WG 1,5-К с соединительными кабелями, производство компании «DAB Pumps S.p.A» Италия. Электронный блок ДАБ Смарт Пресс предназначен для автоматического регулирования подачи воды и защиты от сухого хода насоса. Автоматический электронный перезапуск.

Преимущества электронного блока DAB:

- Автоматический перезапуск через 30 минут.
- Высокое рабочее давление 15 бар.
- Не требует обслуживания.
- Световая сигнализация.
- Возможность установить манометр.
- Плавная работа насоса, без частых включений и выключений.
- Соединительные провода к насосу и питанию.

Назначение:

- Электронное устройство (далее прибор) предназначен для запуска и остановки электронасосов при открытии и закрытии водопроводного крана, регулирует подачу и давление воды и поддерживает их устойчивую работу. Направление стрелки на корпусе прибора должно совпадать с направлением движения воды в системе водоснабжения. В случае отсутствия воды, прибор обеспечивает автоматическую остановку насоса через $8 \div 12$ секунд, а при возобновления подачи воды происходит автоматическое включение насоса.
- Прибор при работе бесшумный, не допускает пуск насоса без воды.
- Прибор отключает насос только при прекращении протока воды, поэтому очень важно для комфортного использования, подбирать сам насос по давлению, производительности с учетом потерей на трубопроводе.
- Имеет встроенный обратный клапан, световые индикаторы, резьбовой разъем для манометра и кнопка перезапуска (RESET).
- При аварийном отключении насоса по "сухому ходу" (отсутствие воды), прибор автоматически включается через каждые 30 мин.
- Для установки манометра: выкрутить заглушку (с правой стороны) и вкрутить манометр 1/4".

Сигнализация Smart Press WG 1,5 через лампочки о рабочем состоянии:

- Зеленый светодиод горит – наличие электропитания.
- Желтый – насос в работе.
- Красный горит – блокировка из-за отсутствия воды на всасывании насоса.

Рекомендации:

- Прибор устанавливается сразу на насос или после него до первой точки разбора.
- Установить обратный клапан перед насосом.
- Установить бак 0,3 литра и более от гидравлического удара.

Запрещено устанавливать краны между прибором и насосом.