




Терморегулятор
для теплого пола



Инструкция пользователя
RTO-16

Инструкция по эксплуатации теплого пола

Мы благодарим Вас за сделанный выбор!

Вы приобрели первоклассный продукт от Royal Thermo, который гарантированно сделает вашу жизнь еще более комфортной.

Продукция Royal Thermo соответствует мировым стандартам качества. Как и все продукты бренда, данный терморегулятор разработан на основе последних технических достижений.

Внимательно изучите данное руководство перед эксплуатацией прибора. Это позволит в полной мере воспользоваться его преимуществами

Адреса сервисных центров, а также подробную информацию о продуктах компании Royal Thermo Вы можете найти на сайте: www.royal-thermo.ru или у Вашего дилера.

В тексте данной инструкции применяются следующие обозначения:



Требования, несоблюдение которых может привести к травме или серьезному повреждению оборудования.



ПРИМЕЧАНИЕ – поясняющая информация, на которую следует обратить внимание.



Больше полезной и интересной информации о приборах и аксессуарах Royal Thermo – на сайте www.royal-thermo.ru

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|----|
| 1. НАЗНАЧЕНИЕ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА..... | 4 |
| 2. РАЗМЕРЫ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА..... | 5 |
| 3. РАСПОЛОЖЕНИЕ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА В ПОМЕЩЕНИИ..... | 5 |
| 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ..... | 6 |
| 5. ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА..... | 6 |
| 6. УСТАНОВКА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ПОЛА..... | 10 |
| 7. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА..... | 10 |
| 8. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ..... | 12 |
| 9. УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ..... | 12 |
| 10. ОШИБКИ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ..... | 12 |
| 11. КОМПЛЕКТАЦИЯ..... | 13 |
| 12. УТИЛИЗАЦИЯ..... | 13 |
| 13. ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ..... | 13 |
| 14. СРОК СЛУЖБЫ..... | 13 |
| 15. ГАРАНТИЯ..... | 13 |
| 16. СЕРТИФИКАЦИЯ..... | 14 |
| 17. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН..... | 16 |

Примечание:

В тексте данной инструкции терморегулятор может иметь такие технические названия, как термостат, прибор, устройство, аппарат и т. п.



1. Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.
2. В тексте и цифровых обозначениях инструкции могут быть допущены опечатки.
3. Если после прочтения инструкции у вас останутся вопросы по эксплуатации прибора, обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный центр для получения разъяснений.
4. На изделии присутствует маркировка, на которой указаны технические характеристики и другая полезная информация о приборе.



При получении изделия необходимо провести полную проверку и убедиться в том, что упаковка и прибор не были повреждены во время транспортировки.

Проверьте целостность и комплект поставки. При наличии каких-либо несоответствий верните изделие поставщику.

- На неисправности прибора, возникшие вследствие механического повреждения, неправильного монтажа или эксплуатации в целях и условиях, не предусмотренных инструкцией по установке и эксплуатации прибора, гарантия производителя не распространяется.
- Инструкция по установке и схема подключения устройства не заменяют профессиональную подготовку электрика. Подключение прибора к электрической сети должен производить квалифицированный специалист.
- Перед подключением или отключением для тестирования прибора необходимо обесточить электрическую сеть.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА

Терморегулятор RTO-16 серии Onix рекомендуется использовать для управления системой «тёплый пол» на основе электрического нагревательного кабеля или инфракрасной пленки. Прибор предназначен для скрытого монтажа в стандартную монтажную коробку.

Размеры терморегулятора

Пределы регулирования прибора находятся в диапазоне от + 5 °C до + 35 °C

2. РАЗМЕРЫ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА




Рис. 1. Габариты терморегулятора

3. РАСПОЛОЖЕНИЕ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА В ПОМЕЩЕНИИ

Терморегулятор должен быть установлен (закреплен) на стене со свободной циркуляцией воздуха вокруг прибора вдали от любых источников тепла (например, солнца), потоков воздуха от дверей и окон, а также изолирован от тепла наружной стены (рис. 2).




Рис. 2. Схема размещения терморегулятора в помещении

Рекомендуемые условия размещения терморегулятора:

- Во влажных помещениях следует руководствоваться действующими нормами и правилами для степени защиты IP 20.
- В ванных комнатах и санузлах терморегулятор необходимо устанавливать не ближе 3 м от ванны, раковины, душевой кабинки и т. п.
- Терморегулятор должен располагаться не ближе 50 см от окон и дверей.
- На терморегулятор не должны падать солнечные лучи из окна.
- Нельзя располагать терморегулятор вне помещений.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Напряжение питающей сети | 220 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 1,5 Вт |
| Максимальный ток нагрузки | 16 А |
| Максимальная мощность нагрузки | 3,6 кВ |
| Диапазон регулируемых температур | + 5...+ 35 °C |
| Степень защиты | IP 20 |
| Температура окружающей среды | -5...+ 50 °C |
| Датчик температуры пола | NTC-датчик |
| Размеры прибора (ШxВxГ) | 86x86x46 мм |
| Сопротивление | 10 кОм |
| Длина датчика температуры пола | 3 м |

5. ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

Терморегулятор с энкодером и светодиодной индикацией целевой и фактической температуры. Соответствие индикации температурной шкале терморегулятора изображено на рисунке 3. Точность выставления температуры до 1 градуса.




Рис. 3. Температурная шкала устройства

Функционал, доступный с устройства:

- Включение/выключение устройства
- Управление целевой температурой в ручном режиме с шагом 1°C путем вращения энкодера в диапазоне от +5°C до +35°C
- Отображение значения целевой температуры (одно деление – 1 градус, цвет ярко-белый)
- Отображение текущей температуры пола (одно деление – 1 градус, цвет бледно-белый)
- Отображение статуса нагрева (греет в данный момент пол или нет)
- Включение/выключение подсветки (кружки)
- Включение/отключение блокировки управления
- Отображение ошибки температурного датчика

Настройки:

- Гистерезис
- Температурная коррекция

Включение/выключение


Включение устройства осуществляется путем кратковременного нажатия на энкодер. После активации терморегулятора загорится индикатор статуса нагрева (оранжевый или синий), отобразится текущее значение температуры пола – количество бледно-белых кружков и значение целевой температуры – ярко-белые кружки. По умолчанию значение целевой температуры составляет 24 °C, что отображается на дисплее при первом включении устройства. При последующих включениях будет отражаться целевая температура, установленная перед выключением устройства. Например, текущая температура пола 19 °C, целевая 24 °C. При включении устройства в течение 3 секунд отображается целевая температура, затем терморегулятор отобразит текущую температуру. Далее при вращении регулятора будет отображаться сначала целевое значение температуры, а затем, через 3 секунды после последнего вращения энкодера, появится текущая температура.

Для выключения устройства нужно нажать и удерживать энкодер в течение 4 секунд – погаснет вся подсветка устройства.

Управление целевой температурой

Для установки целевой температуры необходимо вращать энкодер по часовой (увеличение) либо против часовой (уменьшение) стрелки (как показано на рисунке 4), шаг 1°C. Диапазон от +5°C до +35°C. Целевая температура по умолчанию 24 °C.

Повышение целевой температуры



Понижение целевой температуры




Рис. 4. Регулировка целевой температуры

Отображение текущего статуса работы терморегулятора

Цветовой индикатор (верхний кружок) отображает текущий режим работы терморегулятора (оранжевый - нагрев включен, синий - нагрев выключен).

Включение/выключение подсветки

Для выключения подсветки необходимо однократно нажать на энкодер. Будет гореть только индикатор нагрева. По умолчанию подсветка включена. Если вращать энкодер при выключенной подсветке, индикация загорится, и, по истечению 10 секунд после вращения энкодера, погаснет. Для включения подсветки необходимо однократно нажать на энкодер.

**Включение/выключение блокировки управления**

Для включения или выключения блокировки нужно три раза нажать на энкодер – все диоды мигнут несколько раз. Если блокировка включена, и пользователь нажмет или поворачивает энкодер, то все диоды мигнут несколько раз. Заблокировать можно и выключенное устройство.

Ошибка температурного датчика

При возникновении ошибки температурного датчика пола, индикатор нагрева начинает мигать попеременно оранжевым и синим цветами, температура не отображается. Управление устройством недоступно.

Настройка гистерезиса

Гистерезис терморегулятора теплого пола – это разница температур между включением и выключением теплого пола.

Для настройки гистерезиса сначала необходимо войти в сервисное меню. Для этого нужно выключить устройство и зажать энкодер на 10 секунд, оранжевый кружок начнет мигать, будет гореть только 3 белых кружка.

Диапазон от 1 (-0,5 / +0,5 к целевой) до 5 (-2,5 / +2,5 к целевой) градусов. По умолчанию гистерезис составляет 2 (-1 / +1 к целевой) градуса. Для изменения значения поверните энкодер по часовой либо против часовой стрелки.

Вне зависимости от количества оборотов энкодера установить значение менее 1 и больше 5 невозможно.

Чтобы подтвердить выбранное значение, необходимо однократно нажать на энкодер. После этого начнет мигать синий кружок – корректировка температурного датчика пола.

Калибровка температуры датчика

После подтверждения значения гистерезиса идет калибровка температуры датчика, мигает синий кружок. Диапазон значений от -5 до +5, по умолчанию значение 0. Чтобы выбрать значения со знаком «минус», нужно вращать энкодер против часовой стрелки, чтобы выбрать значение со знаком «плюс», нужно вращать энкодер по часовой стрелке.

Так же, как и при настройке гистерезиса, сколько бы раз пользователь ни повернул энкодер, больше указанного диапазона он его не прокрутит.

Для подтверждения выбранного значения нужно однократно нажать на энкодер, начнет мигать оранжевый кружок – настройка гистерезиса.

Чтобы выйти из сервисного меню, нужно зажать энкодер на 10 секунд – устройство выключится.




Рис. 5. Калибровка температуры датчика

Алгоритм нагрева

При включении терморегулятора происходит опрос температурного датчика пола, который впоследствии повторяется 1 раз в минуту. Например, на термостате установлена температура 20 °C и гистерезис 1 °C. Это означает, что термостат включит теплый пол в момент, когда температура станет 19,5 °C и отключит при достижении температуры уровня 20,5 °C ($20,5 - 19,5 = 1$ °C).

6. УСТАНОВКА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ПОЛА

Установка датчика температуры пола должна производится на стадии монтажа нагревательного мата или кабеля. Датчик температуры пола должен быть помещен в установленочную гофрированную трубу, которая укладывается в подготовленную в полу канавку (штробу). Конец трубы, где располагается датчик, должен быть закрыт герметичной заглушкой для предотвращения попадания внутрь цементного или клеевого раствора. Гофрированная труба с датчиком температуры пола внутри располагается между витками кабеля на равном удалении от них. Кабель датчика может быть удлинен до 5 м с помощью дополнительного силового кабеля. Два проводника в силовом кабеле, например, используемые для питания нагревательного кабеля, для этого не подходят. Возможны перепады напряжения, которые могут нарушить работу терморегулятора. Рекомендуется подключать датчик по отдельному кабелю, помещенному в отдельную изоляционную трубку.

7. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА

Для установки терморегулятора его необходимо разобрать (рис. 4). Сначала нужно снять колесо управления (рукой, либо поддеть отверткой и потянуть колесо наверх). Используя отвертку, аккуратно отсоединить внешнюю рамку и лицевую панель от основного корпуса устройства, как показано на рисунке 7.



Рис. 6. Терморегулятор разобранным виде

Монтаж и подключение терморегулятора



Рис. 7. Демонтаж лицевой панели

Необходимо подготовить в стене отверстие под монтажную коробку, подвести к коробке силовой кабель электрической сети, провода питания нагревательного кабеля и датчика температуры пола в гофрированной трубе. Произвести подключение согласно схеме подключения (рис. 8). Далее установить терморегулятор в монтажную коробку.




Рис. 8. Схема подключения терморегулятора к сети

Замена внешней рамки

Демонтируйте лицевую панель со стандартной рамкой от основного корпуса устройства согласно п.п. 1 и 2 раздела «Монтаж и подключение терморегулятора».

Отсоедините стандартную внешнюю рамку и установите на ее место новую рамку другого производителя, имеющую стандартный размер 58×58 мм.

8. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Терморегулятор в упаковке изготовителя может быть доставлен всеми видами крытого транспорта, исключающими удары и перемещения внутри транспортного средства.

Прибор должен храниться в упаковке изготовителя в отапливаемом, вентилируемом помещении при температуре от +5 °C до +40 °C и среднемесячной относительной влажности 65 % (при + 25 °C).

9. УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Прежде чем приступить к очистке терморегулятора, убедитесь, что он выключен.

- Не используйте какие-либо моющие чистящие средства, растворители или средства для удаления коррозии или налета для очистки устройства.
- Не используйте щетки или ткань из абразивного материала или такие, которыми можно поцарапать или повредить устройство.
- Для очистки корпуса используйте влажную ткань, регулярно протирая поверхность во избежание скопления пыли.

10. ОШИБКИ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ



Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать терморегулятор.

Возможные причины:

Возможное отсутствие напряжения в электросети

Проверить наличие напряжения в электросети

Обрыв кабеля питания

Проверить целостность кабеля питания, при необходимости неисправный кабель заменить

11. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Терморегулятор с рамкой и панелью белого цвета – 1шт.
- Декоративная рамка черного цвета – 1шт.
- Лицевая панель черного цвета – 1 шт.
- Декоративный элемент колеса управления (черного и белого цвета) – 2 шт.
- Колесо управления – 1 шт.
- Датчик температуры пола с соединительным проводом (длина провода 3м) – 1шт.
- Гарантийный талон – 1 шт.
- Инструкция по монтажу – 1шт.
- Упаковочная коробка – 1шт.
- Болты для крепления – 2 шт.

12. УТИЛИЗАЦИЯ

По окончании срока службы прибор следует утилизировать. Подробную информацию по утилизации прибора Вы можете получить у представителей местного органа власти.

13. ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Дата изготовления зашифрована в code-128. Дата изготовления определяется следующим образом:

SN XXXXXX XXXX XXXXXX XXXX
месяц и год производства

14. СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы терморегулятора составляет 10 лет.

15. ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок 5 лет. Гарантийное обслуживание производится в соответствии с гарантийными обязательствами, перечисленными в гарантийном талоне.

16. СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован на территории Таможенного союза.

Товар соответствует требованиям:

TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

TP TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Импортер и уполномоченное изготавителем лицо:

ООО «Р-Климат», Россия, 119049, г. Москва, ул. Якиманка Б., дом 35, стр. 1, эт. 3, пом. I, ком. 4. Тел./факс: +7 (495) 777-19-67.

E-mail: info@rusklimat.ru.

Изготавитель:

«Гуандонг БИГ Климатик Мануфактуре Ко., LTD Нантоу Бранч»,
No. 20, Нантоу Авеню Ист, Нантоу Таун, Жонг-шан Сити,
Гуандонг, Китай.

Manufacturer:

«Guangdong BIG Climatic Manufacture Co., LTD Nantou Branch»,
No. 20, Nantou Avenue East, Nantou Town, Zhongshan City,
Guangdong, China.

Изготавитель оставляет за собой право на внесение изменений
в конструкцию и характеристики прибора.

Сделано в Китае.

17. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашение Сторон, либо договор.

Поздравляем вас с приобретением техники отличного качества!

Убедительно просим вас во избежание недоразумений до установки/эксплуатации изделия внимательно изучить его инструкцию по использованию.

В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения его технических характеристик, могут быть внесены изменения. Такие изменения вносятся без предварительного уведомления Покупателя и не влекут обязательств по изменению/улучшению ранее выпущенных изделий.

Дополнительную информацию об этом и других изделиях Вы можете получить у Продавца или по нашей информационной линии:

Тел: 8-800-500-07-75
(По России звонок бесплатный).

E-mail: info@royal-thermo.ru.

Адрес в Интернете: www.royal-thermo.ru

По вопросам гарантийного обслуживания обращаться по электронной почте:
customer@royal-thermo.ru

Внешний вид и комплектность изделия

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность. Все претензии по внешнему виду и комплектации предъявляйте Продавцу при покупке изделия. Гарантийное обслуживание купленного вами прибора осуществляется через Продавца, специализированные сервисные центры или монтажную организацию, проводившую установку прибора (если изделие нуждается в специальной установке, подключении или сборке).

По всем вопросам, связанным с техобслуживанием изделия, обращайтесь в специализированные сервисные центры. Подробная информация о сервисных центрах, уполномоченных осуществлять ремонт и техническое обслуживание изделия, находится на вышеуказанном сайте.

Заполнение гарантийного талона

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел штамп Продавца. При отсутствии штампа Продавца и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок исчисляется с даты производства изделия.

Запрещается вносить в гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать указанные в нем данные. Гарантийный талон должен содержать: наименование и модель изделия, его серийный номер, дату продажи, а также иметь подпись уполномоченного лица и штамп Продавца.

В случае неисправности прибора по вине изготовителя обязательство по устранению неисправности будет возложено на уполномоченную изготовителем организацию. В данном случае покупатель вправе обратиться к Продавцу.

Ответственность за неисправность прибора, возникшую по вине организации, прово-

дившей установку (монтаж) прибора возлагается на монтажную организацию. В данном случае необходимо обратиться к организации, проводившей установку (монтаж) прибора. Для установки (подключения) изделия (если оно нуждается в специальной установке, подключении или сборке) рекомендуем обращаться в специализированные сервисные центры, где вы можете воспользоваться услугами квалифицированных специалистов. Продавец, уполномоченная изготовителем организация, импортер и изготовитель не несут ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки (подключения). Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, произошедшего в результате переделки или регулировки изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя, с целью приведения его в соответствие с национальными или местными техническими стандартами и нормами безопасности, действующими в любой другой стране, кроме РФ, где это изделие было первоначально продано.

Настоящая гарантия распространяется на производственные или конструкционные дефекты изделия

Выполнение ремонтных работ и замена дефектных деталей изделия специалистами уполномоченного сервисного центра производится в сервисном центре или непосредственно у Покупателя (по усмотрению сервисного центра). Гарантийный ремонт изделия на территории Российской Федерации выполняется в срок не более 45 дней. В случае, если во время устранения недостатков товара станет очевидным, что они не будут устраниены в определенный соглашением Сторон срок, Стороны могут заключить соглашение о новом сроке устранения недостатков товара.

Гарантийный срок на комплектующие изделия (детали, которые могут быть сняты с изделия без применения каких-либо инструментов, т. е. ящики, полки, решетки, корзины, насадки, щетки, трубки, шланги и др. подобные комплектующие) составляет 3 (три) месяца. Гарантийный срок на новые комплектующие, установленные на изделие при гарантийном или платном ремонте, либо приобретенные отдельно от изделия, составляет 3 (три) месяца со дня выдачи отремонтированного изделия Покупателю, либо продажи последнему этих комплектующих. Гарантийное обслуживание на территории иных стран осуществляется в соответствии с требованиями местного законодательства. По вопросам гарантийного обслуживания можно обращаться к продавцу или по электронной почте.

Настоящая гарантия не распространяется на:

- периодическое обслуживание и сервисное обслуживание изделия (чистку, замену фильтров или устройств, выполняющих функции фильтров);
- любые адаптации и изменения изделия, в т. ч. с целью усовершенствования и расширения обычной сферы его применения, которая указана в Инструкции по эксплуатации прибора, без предварительного письменного согласия изготовителя.

Настоящая гарантия также не предоставляется в случаях, если недостаток в товаре возник в результате:

- использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с настоящей Инструкцией, в том числе эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендуемым Продавцом, уполномоченной изготовителем организацией, импортером, изготовителем;
- наличия на прибор механических повреждений (сколов, трещин и т. д.), воздействий на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур,

- повышенной влажности/запыленности, концентрированных паров, если что-либо из перечисленного стало причиной неисправности изделия;
- ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска изделия в эксплуатацию не уполномоченными на то организациями/лицами;
 - неаккуратного обращения с устройством, ставшего причиной физических, либо косметических повреждений поверхности;
 - если нарушены правила транспортировки/хранения/монтажа/эксплуатации;
 - стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. д.) и других причин, находящихся вне контроля Продавца, уполномоченной изготовителем организации, импортера, изготовителя и Покупателя, которые причинили вред изделию;
 - неправильного подключения изделия к электрической или водопроводной сети, а также неисправностей (несоответствие рабочих параметров) электрической или водопроводной сети и прочих внешних сетей;
 - дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, кроме предусмотренных инструкцией по эксплуатации, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т. д.;
 - необходимости замены ламп, фильтров, элементов питания, аккумуляторов, предохранителей, а также стеклянных/фарфоровых/матерчатых и перемещаемых вручную деталей и других дополнительных быстроизнашивающихся/сменных деталей изделия, которые имеют собственный ограниченный период работоспособности, в связи с их естественным износом;
 - дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы.

Покупатель предупрежден о том, что если прибор отнесен к категории товаров, предусмотренных «Перечнем непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену» Пост. Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463 он не вправе требовать обмена купленного изделия в порядке ст. 25 Закона «О Защите прав потребителей» и ст. 502 ГК РФ. С момента подписания Покупателем Гарантийного талона считается, что:

- вся необходимая информация о купленном изделии и его потребительских свойствах предоставлена Покупателю в полном объеме в соответствии со ст. 10 Закона «О защите прав потребителей»;
- покупатель получил Инструкцию по эксплуатации купленного изделия на русском языке

-
- покупатель ознакомлен и согласен с условиями гарантийного обслуживания/особенностями эксплуатации купленного изделия;
 - покупатель претензий к внешнему виду/комплектности купленного изделия не имеет.

Отметить здесь, если работа изделия проверялась в присутствии Покупателя.

Подпись Покупателя: _____

Дата: _____



Больше полезной
и интересной информации
о приборах и аксессуарах
Royal Thermo – на сайте
www.royal-thermo.ru

Единая служба технической поддержки:
8 800 500 07 75 (звонок по России бесплатный).

В тексте и цифровых обозначениях
инструкции могут быть допущены
технические ошибки и опечатки.

Изменения технических характеристик
и ассортимента могут быть произведены
без предварительного уведомления.